

無法開機

無法開機-電源線

1. 主機無運作(電源燈未亮、無運作聲音):

- ※ 檢查電源線是否插妥。
- ※ 電源供應器開關是否誤關。
- ※ 連接電源線之延長線開關是否開啟。



無法開機-電源供應器

1.主機有運作(電源無亮、無運作聲音):

電源供應器故障。

※ 換電源供應器。

