

無法開機-記憶體

1.主機有運作(電源燈有亮、有運作聲音)但螢幕無訊號:

※ 檢查記憶體有無插妥；或將記憶體重新安裝(鬆脫、積灰塵)

