

無法顯示螢幕

2. 主機有運作(電源燈有亮、有運作聲音)但螢幕無訊號:

※ 檢查螢幕電源線兩端是否插妥。

※ 連接主機及螢幕之VGA 兩端接頭是否接穩。



無法顯示螢幕

1. 主機有運作(電源燈有亮、有運作聲音)但螢幕無訊號:

※ 有可能為顯示卡故障，造成無法顯示。

※ 更換顯示卡。

※ 若主機板有內建，可改插內建插槽。

