

滑鼠故障

滑鼠故障

※檢查插頭是否接妥。

※檢查滑鼠墊材質，造成使用困難。

