

無法上網

無法上網

1.網路線鬆脫

- ※ 將兩端插頭重新插妥。
- ※ 檢查網路線插槽旁的訊號燈，正常會亮。
- ※ 檢查HUB有無插電源

