

無法播放聲音

無法播放聲音

1.辦公室電腦:

- ※ 檢查(控制台/音效控制/音量調整)將音量調至適當；將靜音取消。
- ※ 檢查音源線是否斷裂，可以使用耳機測試，是否為線路問題或是播放設備的問題。

2. E化講桌:

- ※檢查上述項目後，檢查擴大機電源開關是否開啟，接頭是否接穩。

